



## Lade- og vedlikeholdsprosedyre for SCANMAR trålsensorbatterier

1. Hurtigladning må bare skje dersom:  
Batteritemperaturen i sensoren er innenfor +5° til +45°C.

Optimal batteritemperatur er fra +10° til +25°C.

2. Ved kuldegrader i luft, skal sensorene tas av trålen og oppbevares innendørs.
3. Batteriene må settes til ladning før de slutter å virke, de har ikke godt av stadige ”dyputladinger”.
4. Ikke la sensorene stå på ladning mer enn 4-5 dager.

Sett dem da til oppbevaring. Langtids ladning kan skade batteriene.

### 5. Bruk av batterilader

1. Hurtigladning indikeres med både rødt og **grønt** lys.
2. Vedlikeholdsladning med **grønt** lys.
3. Batteriet er ca. 75 % ladet når det røde lyset blinker eller slukker. Laderen fortsetter automatisk med vedlikeholdsladning.
4. Fest alltid laderklemmene direkte på sensorørene, og unngå festemateriell, vått tauverk etc. under ladning.

**Batteriladerne skal bare benyttes til ladning av Scanmar sensorer og batteripakker.**

**NB! Det er viktig at sensorene skylles i ferskvann før de settes på ladning.**

Kryssreferanser

Eksterne referanser